


BATTERY REPLACEMENT




- 1) **Access Instructions:** Insert pry tool in module housing slot to open battery cover and access battery compartment.



- 2) Carefully remove battery compartment and slide used batteries out, using pry tool if necessary. Replace with 2 x 3V CR2016 batteries, ensuring positive '+' sides are facing up. Reinsert compartment.



- 3) Push firmly to secure battery cover.




- a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
b) Even used batteries may cause severe injury or death.
c) Contains 2x 3V CR2016 batteries.
d) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
e) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 140°F or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
f) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
g) Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
h) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
i) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
j) Call a local poison control center for treatment information.
a) USA Poison Control - 1-800-222-1222
b) Australia Poisons Information Center – 13-11-26

REPLACEMENT DES PILES




- 1) **Instructions d'accès :** Insérer un outil faisant levier dans la fente du logement du module afin d'ouvrir le couvercle et d'accéder au compartiment des piles.



- 2) Retirez avec précaution le compartiment à piles et faites glisser les piles usagées pour les faire sortir, en utilisant un outil pour faire levier si nécessaire. Remplacez les piles par 2 piles CR2016 de 3 V, en veillant à ce que les côtés positifs « + » soient orientés vers le haut. Réinstallez le compartiment.



- 3) Pousser fermement pour refermer le couvercle.




- a) Retirez et recyclez ou mettez au rebut immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et tenez-les hors de portée des enfants. Ne PAS jeter les piles dans les ordures ménagères ni les incinérer.
b) Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.
c) Contient 2 piles CR2032 de 3 V.
d) Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
e) Ne pas forcer la décharge, ne pas recharger, ne pas démonter, ne pas chauffer à plus de 60 °C et ne pas incinérer. Vous risqueriez de vous blesser en raison d'un dégagement, d'une fuite ou d'une explosion entraînant des brûlures chimiques.
f) Veillez à ce que les piles soient installées correctement en respectant la polarité (+ et -).
g) Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, des marques ou des types de piles différents, tels que des piles alcalines, des piles Leclanché ou des piles rechargeables.
h) Retirez et recyclez ou mettez au rebut immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.
i) k) Fermez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment à piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit, retirez les piles et tenez-les hors de portée des enfants.
j) Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.
a) USA Poison Control - 1-800-222-1222
b) Australia Poisons Information Center – 13-11-26

BATTERIEWECHSEL




- 1) **Hinweise zum Batteriewechsel:** Führen Sie das Hebewerkzeug in den Schlitz des Modulgehäuses ein, um die Batteriefachabdeckung zu lösen und Zugriff auf das Batteriefach zu erhalten.



- 2) Entnehmen Sie nun vorsichtig das Batteriefach. Schieben Sie dann die verbrauchten Batterien – bei Bedarf mithilfe des Hebelwerkzeugs – aus dem Fach. Ersetzen Sie sie durch zwei neue 3-Volt-CR2016-Knopfzellen. Achten Sie darauf, dass die Pluspole (+) der Knopfzellen nach oben zeigen. Setzen Sie das Batteriefach wieder ein.



- 3) Drücken die Batteriefachabdeckung fest an, damit sie sicher sitzt.




- a) Achten Sie unbedingt darauf, auch ausgewechselte Batterien für Kinder unzugänglich aufzubewahren und entsorgen Sie sie sachgerecht über die Batteriesammelboxen im Einzelhandel oder über Ihren örtlichen Wertstoffhof. Batterien gehören NICHT in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden.
b) Auch verbrauchte Batterien können zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.
c) Enthält zwei 3V-CR2032-Knopfzellen.
d) Versuchen Sie nicht, Batterien aufzuladen, die dafür nicht vorgesehen sind.
e) Batterien dürfen nicht zwangsentladen, aufgeladen, zerlegt, über 60 °C erhitzt oder verbrannt werden. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Entlüftung, Leckage oder eine Explosion, die chemische Verbrennungen zur Folge haben kann.
f) Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig gepolt (+ und -) eingesetzt sind.
g) Kombinieren Sie niemals alte und neue Batterien bzw. Batterien verschiedener Marken oder Batterietypen [wie Alkali-, Kohle-Zink- oder wiederaufladbare Batterien] miteinander.
h) Entnehmen Sie Batterien aus Geräten, die über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, und recyceln oder entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.
i) Achten Sie immer darauf, dass das Batteriefach sicher verschlossen ist. Falls sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, entnehmen Sie die Batterien und bewahren Sie sie für Kinder unzugänglich auf.
j) Wenden Sie sich an eine Giftnotrufzentrale, um Informationen zur Behandlung zu erhalten.
a) USA Poison Control - 1-800-222-1222
b) Australia Poisons Information Center – 13-11-26

REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS




- 1) **Instrucciones de Acceso:** Inserte la herramienta de palanca en la ranura de la carcasa del módulo para abrir la tapa del compartimento de la batería y acceder a este.



- 2) Retire con cuidado el compartimento de las baterías y deslice las baterías usadas para sacarlas, utilizando la palanca si es necesario. Coloque 2 baterías CR2016 de 3V nuevas, asegurándose de que los lados positivos (+) estén hacia arriba. Inserte el compartimento.




- 3) Presione firmemente para fijar la tapa de la batería.



- a) Retire y recicle o deseché inmediatamente las pilas usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO deseché las pilas con los desperdicios domésticos ni las incinere.
b) Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
c) Contiene 2 pilas CR2032 de 3V.
d) Las pilas no recargables no deben recargarse.
e) No descargue, recargue, desensamble, caliente por encima de 60°C ni incinere. Hacerlo puede causar lesiones debido a ventilación, fuga o explosión que provocan quemaduras químicas.
f) Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
g) No mezcle pilas viejas y nuevas, diferentes marcas o tipos de pilas, como alcalinas, de zinc-carbono o recargables.
h) Retire y recicle o deseché inmediatamente las pilas de los equipos que no se usen durante un periodo prolongado según las regulaciones locales.
i) Siempre cierre firmemente el compartimiento de las pilas. Si el compartimiento de las pilas no se cierra de manera segura, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.
j) Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.
a) USA Poison Control - 1-800-222-1222
b) Australia Poisons Information Center – 13-11-26


⚠ WARNING:

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.




⚠ AVERTISSEMENT!:

- **RISQUE D'INGESTION:** Ce produit contient une pile bouton ou une pile plate.
- **LA MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
- Une pile bouton ou une pile plate avalée peut provoquer des **brûlures chimiques internes** en seulement **2 heures**.
- **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS**.
- **Consultez immédiatement un médecin** si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.



⚠ WARNING!:

- **GEFAHR DURCH VERSCHLUCKEN:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie.
- Knopfzellenbatterien können bei Verschlucken schwerwiegende Verletzungen bis hin zum **TOD** verursachen.
- Eine verschluckte Knopfzelle kann innerhalb von nur 2 Stunden zu inneren Verätzungen führen.
- Bewahren Sie neue und verbrauchte Batterien **IMMER FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH** auf.
- Holen Sie sofort ärztliche Hilfe ein, falls auch nur der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in den Körper eingeführt wurde.



⚠ ¡ADVERTENCIA!:

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila de celda tipo botón o moneda.
- La ingestión puede provocar la **MUERTE** o lesiones graves.
- Una pila de celda tipo botón o moneda ingerida puede causar **quemaduras químicas internas** en tan solo 2 horas.
- **MANTENGA** las pilas nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**.
- **Acuda al médico de inmediato** si se sospecha que una pila se ingirió o se insertó en algún lugar del cuerpo.

