

GLOWSTREAK®
RECHARGEABLE
LED BALL



Nite Ize, Inc.
5640 Central Avenue
Boulder, CO 80301 USA
303-449-2576
NITEIZE.COM

©2025 Nite Ize, Inc. All Rights Reserved
102117-000

GLOWSTREAK®
RECHARGEABLE
BALLE À DEL



Nite Ize, Inc.
5640 Central Avenue
Boulder, CO 80301 USA
303-449-2576
NITEIZE.COM

©2025 Nite Ize, Inc. All Rights Reserved
102117-000

GLOWSTREAK®
WIEDERAUFLADBARER
LED-BALL



Nite Ize, Inc.
5640 Central Avenue
Boulder, CO 80301 USA
303-449-2576
NITEIZE.COM

©2025 Nite Ize, Inc. All Rights Reserved
102117-000

GLOWSTREAK®
RECARGABLE
PELOTA LED




Nite Ize, Inc.
5640 Central Avenue
Boulder, CO 80301 USA
303-449-2576
NITEIZE.COM


©2025 Nite Ize, Inc. All Rights Reserved
102117-000

CHARGING
BEFORE FIRST USE:

1. USING A FLATHEAD SCREWDRIVER OR SIMILAR TOOL, TWIST TO OPEN THE BATTERY MODULE.



2. REMOVE THE LED/BATTERY MODULE. INSERT A USB-C CABLE (NOT INCLUDED) INTO THE PORT TO CHARGE THE MODULE.



PULSING BLUE: Charging GREEN: Ready

RECHARGES IN APPROXIMATELY 2 HOURS WITH USB-C CABLE (NOT INCLUDED)

3. REPLACE THE MODULE AND PLUG - SCREW IN TIGHT USING FLATHEAD SCREWDRIVER OR SIMILAR TOOL. YOUR BALL IS NOW READY FOR PLAY!

TO USE:

1. TO TURN ON: THIS BALL IS MOTION ACTIVATED. SIMPLY BOUNCE THE BALL ABOUT 1 METER TO TURN IT ON.



2. AUTO SHUT-OFF: AFTER 5 MINUTES OF INACTIVITY, THE BALL WILL GO INTO FLASHING MODE. AFTER 5 MINUTES OF FLASHING, IT WILL AUTOMATICALLY TURN OFF.

HELPFUL TIP: The GlowStreak is waterproof and floats.




WARNING:
CHOKING HAZARD, NOT A CHEW TOY, INTENDED FOR SUPERVISED PLAY

Know your dog and choose the appropriate size and type of toy to prevent choking or other harm. Observe your pet's behavior with the product for suitability. Some products may be inappropriate for your pet. Supervised use only. Ingestion of this product can result in serious injury. Not intended for play with pets under 12 months old or aggressive chewers. Discontinue use if damaged.


Ingestion of this product can result in serious injury. If you think the portion of the product containing the rechargeable battery has been swallowed or placed in any part of the body, seek immediate medical attention. Discontinue use if damaged. Never use a damaged charger or attempt to repair product yourself.

CHARGEMENT
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :

1. À L'AIDE D'UN TOURNEVIS À TÊTE PLATE OU D'UN OUTIL SIMILAIRE, OUVRIR LE MODULE DE BATTERIE EN TOURNANT.



2. RETIRER LE MODULE DEL/BATTERIE. INSÉRER UN CÂBLE USB-C (NON FOURNI) DANS LE PORT POUR CHARGER LE MODULE.



BLEU CLIGNOTANT : CHARGEMENT EN COURS VERT : PRÊT

RECHARGE EN ENVIRON 2 HEURES AVEC UN CÂBLE USB-C (NON FOURNI).

3. REMETTRE LE MODULE ET LA FICHE EN PLACE - VISSER FERMEMENT À L'AIDE D'UN TOURNEVIS À TÊTE PLATE OU D'UN OUTIL SIMILAIRE. VOTRE BALLE EST MAINTENANT PRÊTE POUR LE JEU!

UTILISER:

1. POUR LA MISE EN MARCHÉ : CETTE BALLE EST ACTIVÉE PAR LE MOUVEMENT. IL SUFFIT DE FAIRE REBONDIR LA BALLE SUR ENVIRON 1 MÈTRE POUR L'ALLUMER.



2. ARRÊT AUTOMATIQUE : APRÈS 5 MINUTES D'INACTIVITÉ, LA BALLE PASSE EN MODE CLIGNOTANT. APRÈS 5 MINUTES DE CLIGNOTEMENT, ELLE S'ÉTEINT AUTOMATIQUEMENT.

CONSEIL UTILE : La balle GlowStreak est étanche et flotte.




AVERTISSEMENT:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT, IL NE S'AGIT PAS D'UN JOUET À MÂCHER, À UTILISER SOUS SURVEILLANCE

Pour éviter tout risque d'étouffement ou d'autres blessures, choisissez la taille et le type de jouet qui conviennent à votre chien. Observez le comportement de votre animal avec le produit pour voir si le produit convient. Certains produits peuvent ne pas convenir à votre animal. Utilisation sous surveillance uniquement. L'ingestion de ce produit peut entraîner des blessures graves. Non destiné pour jouer avec des animaux de moins de 12 mois ou des mâcheurs agressifs. Cessez de l'utiliser s'il est endommagé.

L'ingestion de ce produit peut entraîner des blessures graves. Si vous pensez que la partie du produit contenant la batterie rechargeable a été avalée ou placée dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin. Cessez d'utiliser le produit s'il est endommagé. N'utilisez jamais un chargeur endommagé et n'essayez pas de réparer le produit vous-même.

AUFLADEN
VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH:

1. LÖSEN SIE DAS LED-/AKKUMODUL MIT HILFE EINES SCHRAUBENDREHERS ODER EINES ÄHNLICHEN WERKZEUGS.



2. ENTNEHMEN SIE DAS LED-/AKKUMODUL. SCHLIEßEN SIE EIN USB-C-KABEL (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN) AN DEN ANSCHLUSS AN, UM DAS MODUL AUZULADEN.



BLAU PULSIEREND: LADEVORGANG LÄUFT GRÜN LEUCHTEND: LADEVORGANG ABGESCHLOSSEN.

AUFLADUNG MITTELS EINES USB-C-KABELS (NICHT ENTHALTEN) IN CA. 2 STUNDEN.

3. SETZEN SIE DAS MODUL WIEDER EIN UND DREHEN SIE ES MIT HILFE EINES SCHRAUBENDREHERS ODER EINES ÄHNLICHEN WERKZEUGS FEST. ACHTEN SIE AUF UNBEDINGT AUF SICHEREN SITZ. JETZT KANN ES LOSGEHEN!

ZU VERWENDEN:

1. ZUM EINSCHALTEN: DIE BELEUCHTUNG WIRD DURCH DIE BEWEGUNG DES BALLS AKTIVIERT. LASSEN SIE DEN BALL EINFACH CA. 1 M SPRINGEN, DAMIT ER AUFLEUCHTET.



2. AUTOMATISCHE SELBSTABSCHALTUNG: NACH 5 MINUTEN OHNE AKTIVITÄT BEGINNT DER BALL ZU BLINKEN. NACH 5 MINUTEN IM BLINKLICHTMODUS SCHALTET SICH DIE BELEUCHTUNG SELBSTTÄTIG AUS.

NÜTZLICHER TIPP: Der GlowStreak-Ball ist wasserfest und schwimmfähig.




ACHTUNG:
ERSTICKUNGSGEFÄHR! KEIN KAUSPIELZEUG! SPIEL NUR UNTER AUFSICHT.

Achten Sie bei der Auswahl von Spielzeug auf eine für Ihren Hund geeignete Größe. Wählen Sie nur Arten von Spielzeug aus, von denen Sie wissen, dass sie keine Erstickungs- oder sonstige Gefahr für Ihren Hund darstellen. Beobachten Sie genau, wie Ihr Hund mit einem Produkt umgeht. Bestimmte Produkte könnten für Ihren Hund nicht geeignet sein. Benutzung des Produkts nur unter Aufsicht. Ein Verschlucken dieses Produkts kann zu schweren Verletzungen führen. Nicht für Welpen unter 12 Monaten oder für Hunde geeignet, die ihr Spielzeug stark kauen. Bei Beschädigung nicht weiter verwenden.


Ein Verschlucken dieses Produkts kann zu schweren Verletzungen führen. Falls Sie glauben, dass der Teil des Produkts, der den Akku enthält, verschluckt oder auf andere Weise in den Körper eingeführt worden sein könnte, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Wenn das Produkt beschädigt wurde, darf es nicht länger verwendet werden. Versuchen Sie nicht, das Produkt mit einem beschädigten Ladegerät aufzuladen oder selbst zu reparieren.

CARGANDO
ANTES DEL PRIMER USO:

1. UTILICE UN DESTORNILLADOR DE PUNTA PLANA O UNA HERRAMIENTA SIMILAR PARA ABRIR EL COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA.



2. RETIRE EL MÓDULO DE BATERÍA/LED. CONECTE UN CABLE USB-C (NO INCLUIDO) AL PUERTO PARA CARGAR EL MÓDULO.



AZUL INTERMITENTE: CARGANDO VERDE: LISTO

EL TIEMPO DE CARGA ES DE APROXIMADAMENTE 2 HORAS CON UN CABLE USB-C (NO INCLUIDO).

3. VUELVA A COLOCAR EL MÓDULO Y APRIETE EL TORNILLO FIRMEMENTE CON UN DESTORNILLADOR DE PUNTA PLANA O UNA HERRAMIENTA SIMILAR. ¡SU PELOTA ESTÁ LISTA PARA JUGAR!

USAR:

1. PARA ENCENDER: ESTA PELOTA SE ACTIVA CON EL MOVIMIENTO. SIMPLEMENTE DÉJELA REBOTAR A UNA ALTURA APROXIMADA DE 1 METRO PARA ENCENDERLA.



2. APAGADO AUTOMÁTICO: DESPUÉS DE 5 MINUTOS DE INACTIVIDAD, LA PELOTA COMENZARÁ A PARPADEAR Y SE PAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE TRAS 5 MINUTOS DE PARPADEO.

CONSEJO ÚTIL: La GlowStreak es resistente al agua y flota.



ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA, NO ES UN JUGUETE PARA MASTICAR, PREVISTO PARA JUGAR BAJO SUPERVISIÓN

Conozca a su perro y elija el tamaño y tipo de juguete adecuado para evitar la asfixia u otros daños. Observe el comportamiento de su mascota con el producto para verificar su idoneidad. Algunos productos pueden no ser apropiados para su mascota. Uso supervisado solamente. La ingestión de este producto puede causar lesiones graves. No destinado para jugar con mascotas menores de 12 meses o masticadores agresivos. Deje de usar el producto si está dañado.

Ingerir este producto puede causar lesiones graves. Si sospecha que se ha tragado o que se ha colocado en el cuerpo una parte del producto que contiene la batería recargable, busque atención médica de inmediato. Deje de usar el producto si está dañado. No utilice un cargador dañado ni intente reparar el producto usted mismo.