

W1

说明书


(CHS) 简体中文

+86-0755-26809357

service@thrunite.com

http://www.thrunite.com

广东省深圳市宝安区西乡宝源路168号
名优采购中心A栋640室



W1

User Manual

(EN) English

+86-0755-26809357

service@thrunite.com

http://www.thrunite.com

Room 640, Tower A,
NO.168 Baoyuan Road, Xixiang,
Baoan, Shenzhen 518102, China

规格参数

机械参数						
LED灯珠	光杯	工作电压	材质	表面处理	尺寸	重量
SST20 * 1	橘皮	2.7V-4.2V	AL T6061-T6	三级硬氧	68mm*24.5mm*20mm	裸机40g (不含电池)
配件	16340 650mAh电池*1、usb线*1、防水圈*2、抱夹*1、USB胶塞*1					
ANSI/NEMA FL1参数						
	照明模式					
	月光模式	低亮档	中亮档	高亮档	极亮档	爆闪模式
 档位亮度	0.5 流明	7.5 流明	58 流明	215 流明	693 流明  231 流明	168 流明
 续航时间	13 天	60 小时	5 小时	90 分钟	75 秒 + 74 分钟	200 分钟
 最大射程	166米					
 最大光强	6930坎德拉					
 防跌落等级	1.5米					
 防水等级	IPX-8 水下2米					

注：上述参数只是一个近似值，以650mAh 16340电池在实验环境中测试所得，可能会随着手电，电池和使用环境而发生变化。

电量指示灯

电量等级	1 - 10%	11 - 20%	21 - 100%
指示灯状态	红闪	红灯常亮	蓝灯常亮
电压	2.6-2.8V	2.8-3.0V	3.0-4.2V

操作说明

注意：请在使用前拧紧灯头和灯尾再进行后续操作。

手电开关

单击开关打开手电，再次单击关闭手电。
在关闭状态下长按开关打开月光模式。
月光模式下长按锁机，锁机时长按解锁。

模式切换

手电打开后，长按开关进入（低-中-高）循环模式。
在任何模式下双击开关打开极亮模式、三击进入爆闪模式。

记忆模式

记忆关机后的任意一个模式，除了月光、极亮和爆闪。

充放电功能

最大充电电流为500mA。充电中指示灯亮红色，充满后亮蓝色，紫灯闪烁代表充电异常。
使用前，请拧紧灯头和尾盖。
充电时仅可以使用月光档位。

保修条款

1. 2年免费包换：ThruNite产品自出售之日起2年内，用户在正常使用情况下，出现产品质量问题，则享受2年免费包换。
2. 30天无条件退款，邮费自理。
3. 终身有限保修：在超过2年免费包换时间外，ThruNite公司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用。

警示

1. THRUNITE手电亮度高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。
2. 请远离儿童防止其误食。
3. 为了保护电池，电路板以及LED灯珠，我们建议操作极亮模式不要超过10分钟。

RoHS FC CE X

Specifications

Technical Parameters						
LED	Reflector	Working Voltage	Material	Surface Finish	Dimension	Weight
SST20*1	Orange Peel	2.7V-4.2V	AL T6061-T6	Premium type III hard-anodized	68mm*24.5mm*20mm	40g (battery excluded)
Accessories	16340 650mAh battery *1, Spare O-rings *2, USB Rubber Cover *1, Micro USB Charging Cable *1, Pocket Clip*1					
ANSI/NEMA FL1 Parameters						
	General Mode					
	Firefly	Low	Medium	High	Turbo	Strobe
 Output	0.5 lumens	7.5 lumens	58 lumens	215 lumens	693 lumens  231 lumens	168 lumens
 Run time	13 days	60 hours	5 hours	90 mins	75 secs + 74 mins	200 mins
 Distance	166 meters (max.)					
 Intensity	6930 cd (max.)					
 Impact Resistance	1.5 meter					
 Waterproof	IPX-8 (2M)					

Notes: The above parameters lab-tested by one piece of 650mAh 16340 battery are approximate and may vary between lights, batteries and environment.

Indicator

Power Capacity	1 - 10%	11 - 20%	21 - 100%
Indicator	Flashing red	Red	Blue
Voltage	2.6-2.8V	2.8-3.0V	3.0-4.2V

Operation

CAUTION :Please screw down the light head and tail cap tightly before use.

Turn ON/OFF

Single click the switch to turn the light on and off.
When the light is off, long press the switch to get firefly mode.
When in firefly mode, long press to lock the flashlight, another long press to unlock and go to firefly mode.

Change Modes

When the light is on, long press the switch to cycle through Low, Medium and High.
Double clicks to turn to Turbo from any mode, triple clicks to get Strobe from any mode.

Memory Function

The light will turn on in the last mode accessed, except for Firefly, Turbo and Strobe.

Rechargeable Function

The max charging current is 500mA. During charging, the indicator is RED. After being fully charged, the indicator will be BLUE. When indicator flashes purple, it means abnormal charging. Please screw down the light head and tail cap tightly before use.
Only firefly mode is available while charging.


Warranty

1. 2-years free replacement: We will offer free replacement within 2 years of purchase if problems develop with normal use.
2. 30-days refund by Amazon: You may return most new, unopened items sold and fulfilled by Amazon within 30 days of delivery for a full refund.
3. Lifetime limited maintenance: As to those exceed 2 years of the purchase date, we will still provide with maintenance service, but the cost of parts will be charged and freight should be paid by customers.

Warnings

1. ThruNite flashlights are high-intensity lighting devices capable of causing eye damage or other harms, so please avoid shining our light directly into anyone's eyes.
2. Please keep flashlights away from children.
3. To protect the battery, driver circuit and LED, we Do NOT recommend you run the light at max mode more than ten minutes.

RoHS FC CE X



W1

マニュアル
(JP) 日本語

+86-0755-26809357

service@thrunite.com

http://www.thrunite.com

Room 640, Tower A,
NO.168 Baoyuan Road, Xixiang,
Baoan, Shenzhen 518102, China

製品仕様

製品諸元						
LED	リフレクター	動作電圧	材質	表面仕上げ	サイズ	重量
SST20 * 1	Orange Peel	2.7V-4.2V	AL T6061-T6	硬質陽極酸化被膜 タイプ3 (HA-III)	68mm*24.5mm*20mm	40g (バッテリー除く)
付属品	16340 650mAh 充電電池*1, 予備Oリング*2, 予備USBプラグ*1, マイクロUSB充電コード*1, ポケットクリップ*1					
ANSI/NEMA FL1・性能表記						
	モード					
	Firefly	Low	Medium	High	Turbo	Strobe
 出力	0.5 ルーメン	7.5 ルーメン	58 ルーメン	215 ルーメン	693 ルーメン ~ 231 ルーメン	168 ルーメン
 動作時間	13日間	60時間	5時間	90分間	75秒+74分間	200分間
 最大照射距離	166メートル					
 最高光度	6930cd					
 耐衝撃性	1.5メートル					
 保護等級	IPX-8 (2M)					

※上: 上記の性能表記はテストからのデータ、650mAh 16340リチウムイオン充電電池を使用した場合の目安値であり、使用電池や使用環境により数値は変動します。

指示灯について

電池残量	1 - 10%	11 - 20%	21 - 100%
指示灯状態	赤の点滅	赤	青
電圧	2.6-2.8V	2.8-3.0V	3.0-4.2V

操作方法

*本製品を使用する前に、ヘッド部位およびテール部位をしっかりと締めてから、ご使用ください。

点灯消灯
スイッチを1回クリックするとライトがONまたはOFFになります。
ライトがオフのとき、スイッチを長押しすると、ムーンモードになります。
ムーンモードの場合、長押しすると懐中電灯がロックされ、再度長押しするとロックが解除されます
モード切替
点灯時に、プッシュボタン長押しでLow→Mid→Highの点灯切替ができます。
プッシュボタンを素早くダブル・クリックするとTurboモードになります、プッシュボタンを素早く3回・クリックするとStrobeモードになります。

メモリーモード
どのモードで消灯してもメモリーできます。(ムーンモード、Turboモード、Strobeモード以外)

充電機能
最大充電電流は500mAです。充電中、指示灯は赤色となります。充電が完了、指示灯状態は青色に変わります。
指示灯が紫色で点滅する場合、異常充電状態となりますのでご注意ください。使用前にライトヘッドとテールキャップをしっかりと締めてください。
充電中は、ムーンモードモードのみ使用できます。

製品保証

1. 2年間無料保証 :商品購入時より2年以内に、正常なご使用状態において製品に問題が発生した場合は無料で新品と交換させていただきます。
2. 30日返金保証 : 万一商品にご満足いただけない場合、弊社Amazon ThruNite@Directより製品をご購入いただいたお客様に限り、配送より30日以内の未開封・未使用商品については全額返金対応させていただきます。
3. 保証期間終了後の修理について: 商品購入時より2年以上経過した場合は、修理に必要なパーツ代金および送料など、発生する費用については全てお客様のご負担とさせていただきます。

使用上の注意

1. ThruNite フラッシュライト製品は、非常に強力で大光量の照射能力を有します。光源を直視したり顔に向けて照射しないでください。目に重大なダメージを負う可能性があります。大変危険です。
2. お子様の手の届かない場所に保管してください。
3. 最大照度での連続点灯は、電池・回路・LEDに大きな負担がかかり、故障の原因にもなります。故障を回避するためにも最大照度での点灯・使用は10分以内に留めてください。

RoHS

Eigenschaften

Technical Parameters						
LED	Reflektor	Arbeits-Spannung (V)	Material	Oberflächenbehandlung	Maße	Gewicht
SST20*1	Orangenschale	2.7V-4.2V	AL T6061-T6	Premium-Type III hard-anodisierte Beschichtung	68mm*24.5mm*20mm	40g (ohne Akku)
Accessories	16340 650mAh Akku *1, Ersatz O-Ringdichtungen*2, USB- Kappe *1, Micro USB-Ladekabel *1, Taschenclip x1					
ANSI/NEMA FL1 Parameters						
	Allgemein Modus					
	Firefly	Low	Medium	High	Turbo	Strobe
 Lichtleistung	0.5 lumens	7.5 lumens	58 lumens	215 lumens	693 lumens  231 lumens	168 lumens
 Betriebsdauer	13 Tage	60 Stunden	5 Stunden	90 mins	75 secs + 74 mins	200 mins
 Max. Leuchtwerte	166 meters (max.)					
 Peak Beam Intensitaet	6930 cd (max.)					
 Theoretische Stossfestigkeit	1.5 meter					
 Wasserfest	IPX-8 (2M)					

Anm.: Die angegebenen Parameter sind mit einem 650mAh 16340 Akku im Labor getestet. Es handelt sich um Näherungswerte, die bei anderen Akkus und Umgebungsbedingungen abweichen können.

Akku-Betriebsanzeige

Kapazität	1 - 10%	11 - 20%	21 - 100%
Anzeige Farbe	Rot blinkend	Rot	Blau
Spannung	2.6-2.8V	2.8-3.0V	3.0-4.2V

Arbeitsweise

Bitte schrauben Sie den Leuchtenkopf und die Endkappe vor dem Gebrauch fest.

Ein/Aus-Schalten

Klicken Sie einmal auf den Schalter, um das Licht ein- und auszuschalten.
Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie lange auf den Schalter, um den Glühwürmchenmodus zu aktivieren.
Drücken Sie im Firefly-Modus lange, um die Taschenlampe zu sperren, und erneut lange, um sie zu entsperren.

Wechsel der Lichtstufen

Wenn die Lampe an ist, wird durch das Gedrückt halten des Seitenschalters durch die Betriebsstufen Low, Medium und High geschaltet.
Doppelklick fuehrt direkt in den 'Turbo'-Modus. 3x schnell Klicken fuehrt in den Strobe-Modus.

'Memory'-Funktion

Die Lampe schaltet immer in den zuletzt beim Ausschalten gewählten Modus wieder ein. Ausnahme: Firefly, Turbo oder Strobe.

Ladefunktion

Der maximale Ladestrom beträgt 500mA. Während des Ladevorgangs ist die LED-Statusanzeige rot. Erst nach abgeschlossener Akku-Ladung schaltet die LED-Statusanzeige der Lampe auf blau. Sollte die LED-Anzeige lila blinken, funktioniert der Ladevorgang nicht korrekt. Bitte schrauben Sie den Leuchtenkopf und die Heckkappe vor dem Gebrauch fest.
Während des Ladevorganges funktioniert nur der 'Firefly' Modu der Lampe.


Gewahrleistung

1. Bis 30 Tage Rueckgaberecht. Alle Lampen werden bei Defekt innerhalb von 30 Tagen nach Kauf ersetzt.
2. 24 Monate kostenlose Reparatur ab Kaufdatum. Alle defekten Thrunite Produkte und Teile (ausser Batterien (Akkus) werden bei normaler Nutzung kostenlos repariert. Der Kaufbeleg des Produktes ist notwendig.
3. Lebenslange Gewährleistung. Nach Ablauf der 24 Monate reparieren wir Ihre Taschenlampe weiterhin, stellen aber bspw. Ersatzteile in Rechnung.
Versandkosten werden nicht uebernommen.

Warnungen

1. ThruNite Taschenlampen sind Hochleistungsprodukte mit extremer Lichtausbeute. Die falsche Handhabung ist gesundheitsgefährdend.
2. Artikel nicht in Kinderhände geben!
3. Achtung - Gerät der LED-Klasse II, welches die photobiologische Sicherheit des Verbrauchers auf Dauer gefährden kann. Aus diesem Grund weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass ein direkter Blickkontakt in das Licht der LED vermieden werden sollte! Eine Missachtung dieses Warnhinweises ist gesundheitsgefährdend und kann zur Schädigung an den Augen führen!
4. Da der Artikel mit Energiezellen betrieben werden muss, beachten Sie bitte die Hinweise zu deren Handhabung!

RoHS



W1

Bedienungsanleitung
(DE) Deutsch

+86-0755-26809357

service@thrunite.com

http://www.thrunite.com

Room 640, Tower A,
NO.168 Baoyuan Road, Xixiang,
Baoan, Shenzhen 518102, China